



دستور العمل قفل استخری (نوع اثر انگشتی)

راه اندازی و برگشت به تنظیمات کارخانه ای

- ۱- باتری را داخل محفظه قرار دهید .
- ۲- دو شاخه صفحه پشتی را داخل سوکت صفحه جلویی قرار دهید .
- ۳- دکمه تنظیم مجدد (دکمه کوچک داخل قفل) را فشار بدهید تا ملودی به صدا در آید . در این حالت ، راه اندازی اولیه انجام گردیده است . راه اندازی اولیه به معنای بازگشت به حالت اولیه دستگاه و تنظیمات کارخانه ای می باشد و تمام اطلاعات ثبت شده قبلی حذف می شود .

ثبت ادمین (Master Card)

- پس از راه اندازی اولیه ، نخستین کارت مستری که مقابل صفحه LCD ننگه دارید ، چراغ آبی روشن می شود . پس از شنیدن صدای ملودی ، کارت مدیر (Master) ثبت شده است .
- هر قفل مجاز است فقط ۳ کارت مستر داشته باشد .
 - کارت مستر می تواند به عنوان مالک یک یا تمام قفل ها در یک پروژه استفاده شود هر چند که بهتر است برای مدیریت صحیح یک مجموعه یک کارت مستر برای تمام دستگاه ها استفاده شود .
 - کارت مستر برای ثبت و حذف کارت ها و دستبند ها و همچنین جهت قفل کردن یا بازگشایی قفل استفاده می شود .

ثبت دستبند ها و کارت کاربر

- کارت مستر را دو بار متوالی مقابل LCD قرار داده ، پس از شنیدن صدای ملودی ، دستبند ها را روبروی LCD بگیرید تا ملودی به صدا در بیاید . دستبند تعریف شده است .
- حداکثر ۵ عدد دستبند روی هر قفل ، قابل ثبت است .
 - برای تعریف کارت کاربر . دقیقاً مطابق دستور العمل ثبت دستبند ، عمل می کنیم .

ثبت اثر انگشت

- کارت مستر را ۲ بار متوالی مقابل LCD قرار دهید ، بعد از شنیدن صدای ملودی ، ۵ بار انگشت مورد نظر را روی چشمی گذاشته و بر میداریم تا بوق ممتد بکشد . اثر انگشت ثبت شده است .
- تعداد ۰۴ عدد اثر انگشت روی دستگاه قابل ثبت است .

حذف تمامی کارت های کاربر و دستبند ها

- کارت مستر را ۵ بار متوالی مقابل LCD قرار دهید . بعد از شنیدن صدای ملودی ، تمامی کارت ها ، دستبند ها و اثر انگشت ها حذف می شوند .

هشدار ضعیف شدن باتری

- زمانی که دستبند یا کارت را مقابل LCD قرار می دهید قفل باز می شود و در همین زمان ۸ بار ملودی به صدا در می آید تا نشان بدهد که باتری ضعیف است و باید تعویض گردد .

باز گشایی اضطراری

- در صورت ضعیف بودن باتری ها و یا نبود باتری داخل دستگاه ، یک عدد پاور بانک را با کابل شارژر اندروید ، به سوکت مورد نظر که در قسمت زیر LCD قفل قرار دارد ، وصل کنید . سپس کارت یا دستبند را مقابل LCD قرار دهید . قفل باز می شود .