



دستور العمل قفل استخری (نوع کارت)

راه اندازی و برگشت به تنظیمات کارخانه ای

- ۱- باتری را داخل محفظه قرار دهید .
- ۲- دو شاخه صفحه پشتی را داخل سوکت صفحه جلویی قرار دهید .
- ۳- دکمه تنظیم مجدد (دکمه کوچک داخل قفل) را فشار بدهید تا ملودی به صدا در آید . در این حالت ، راه اندازی اولیه انجام گردیده است . راه اندازی اولیه به معنای بازگشت به حالت اولیه دستگاه و تنظیمات کارخانه ای می باشد و تمام اطلاعات ثبت شده قبلی حذف می شود .

ثبت ادمین (Owner Card)

- پس از راه اندازی اولیه ، کارت Owner را مقابل صفحه LCD نگه دارید ، چراغ آبی روشن می شود . پس از شنیدن صدای ملودی ، کارت مدیر (Owner) ثبت شده است .
- هر قفل مجاز است فقط یک کارت Owner داشته باشد .
 - کارت Owner می تواند به عنوان مالک یک یا تمام قفل ها در یک پروژه استفاده شود هر چند که بهتر است برای مدیریت بهتر یک مجموعه یک کارت Owner برای تمام دستگاه ها استفاده شود .
 - کارت Owner برای ثبت کارت مستر و حذف کارت ها و دستبند ها استفاده می شود و نمی تواند برای قفل کردن و یا بازگشایی قفل استفاده گردد .

ثبت کارت اصلی (Master Card)

- کارت Owner را مقابل LCD قرار دهید . پس از شنیدن صدای ملودی ، تا مادامی که چراغ چشمک زن فعال است کارت مستر را مقابل LCD قرار دهید . کارت ثبت می شود . تا زمانی که چراغ آبی در حال چشمک زدن است می توانید هر تعداد کارت یا دستبند مستر دیگری را به همین ترتیب ثبت کنید .
- حداکثر ۵ عدد کارت مستر ، قابل ثبت می باشد .
 - کارت مستر فقط قفل های بسته شده را باز می کند .

ثبت دستبند و کارت کاربر

- کارت مستر را دو بار متوالی مقابل LCD دهید . بعد از شنیدن صدای ملودی ، تا قبل از خاموش شدن چراغ چشمک زن دستبند را مقابل LCD نگه دارید تا ملودی به صدا در بیاید . دستبند تعریف می شود .
- حداکثر ۵ عدد دستبند قابل ثبت است .
 - برای تعریف کارت کاربر ، دقیقاً مطابق با دستورالعمل ثبت دستبند عمل می کنیم .

حذف تمامی کارت های کاربر و دستبند ها

- کارت مستر را ۵ بار متوالی مقابل LCD قرار دهید . بعد از شنیدن صدای ملودی ، تمامی کارت ها ، دستبند ها و اثر انگشت ها حذف می شوند .

هشدار ضعیف شدن باتری

- زمانی که دستبند یا کارت را مقابل LCD قرار می دهید قفل باز می شود و در همین زمان ۸ بار ملودی به صدا در می آید تا نشان بدهد که باتری ضعیف است و باید تعویض گردد .

بازگشایی اضطراری

- در صورت ضعیف بودن باتری ها و یا نبود باتری داخل دستگاه ، یک عدد پاور بانک را با کابل شارژر اندروید ، به سوکت مورد نظر که در قسمت زیر LCD قفل قرار دارد ، وصل کنید . سپس کارت یا دستبند را مقابل LCD قرار دهید . قفل باز می شود .